

Manual de Instruções do Timer Digital T-16A

1- Para ajustar a hora

Antes de usar o Timer, a hora precisa ser ajustada.

- 1.1- Pressione "HOUR" e "CLOCK" ao mesmo tempo para ajustar a hora;
- 1.2- Pressione "MIN" e "CLOCK" ao mesmo tempo para ajustar os minutos;
- 1.3- Pressione "WEEK" e "CLOCK" ao mesmo tempo para ajustar o dia da semana;

2- Para ajustar a programação do Timer

- 2.1- Pressione "PROG" para entrar no modo de ajuste. O display mostrará "1 ON";
 - 2.2- Pressione "HOUR", "MIN" e "WEEK" para ajustar a hora, os minutos e o dia da semana, como foi feito para ajustar a hora;
 - 2.3- Pressione "PROG" mais uma vez para ajustar a hora que o timer vai desligar. O display mostrará "1 OFF";
 - 2.4- Repita o passo 2.2 para ajustar a hora, minutos e dia da semana.
 - 2.5- Pressione "PROG" novamente para gravar o ajuste atual e começar outra programação
 - 2.6- Repetir os passos 2.1 a 2.4 para ajustar outras programações
- Há no total oito grupos de configuração no timer. Durante o modo de ajuste do Timer, pressione "R" para cancelar a hora ajustada. Pressione "R" novamente para voltar para a hora ajustada anteriormente.

3- Ajuste de Combinação Semanal

- 3.1- Durante a programação do timer, ao pressionar a tecla "WEEK" mais uma vez, o display mostrará "Mo Tu We Th Sa Su". Isto indica que a programação do timer será ativada/desativada todos os dias da semana
- 3.2- Pressionando "WEEK" novamente, o dia da semana será mostrado e pode-se escolher o dia. Neste modo, o timer funcionará apenas no dia programado.
- 3.3- Depois que o display mostrar "Su" (domingo) e pressionar novamente, o display mostrará "Mo Tu We Th Fr". O timer funcionará nos dias úteis, de segunda a sexta.
- 3.4- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará "Sa Su". Isto indica que o Timer funcionará apenas no final de semana (sábado e domingo)
- 3.5- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará todos os dias, exceto "Su", domingo. Isto indica que o Timer funcionará todos os dias, exceto no domingo.
- 3.6- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará "Mo We Fr". Isto indica que o Timer funcionará na segunda, quarta e sexta-feira.

3.7- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará "Tu Th Sa". Isto indica que o Timer funcionará na terça, quinta-feira e no sábado.

3.8- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará "Mo Tu We". Isto indica que o Timer funcionará na segunda, terça e quarta-feira.

3.9- Pressionando "WEEK" novamente, o display mostrará "Th Fr Sa". Isto indica que o Timer funcionará na quinta, sexta-feira e no sábado.

3.10- Pressionando "WEEK" novamente, o display não mostrará nenhum dia. Isto indica que o Timer não funcionará.

Pressione "R" para cancelar o ajuste de dia, pressione novamente para voltar para o dia anterior.

4- Modo Liga/Desliga do Timer

- 4.1- Pressione "ON/AUTO/OFF". Há um indicador no display que mostrará "ON" ou "AUTO" ou "OFF".
- 4.2 Mantendo o indicador em "ON", o timer terá a saída sempre ligada.
- 4.3 Mantendo o indicador em "AUTO", o timer terá a saída ligada ou desligada conforme a programação do timer.
- 4.4 Mantendo o indicador em "OFF", o timer terá a saída sempre desligada.

5- Funções especiais

- Pressionando "WEEK" e "HOUR" ao mesmo tempo, o display mostrará "O" no lado direito do display. Isto indica que as funções de Liga e Desliga serão temporizadas aleatoriamente entre 2 e 32 minutos. Pressione as duas teclas novamente para cancelar o modo aleatório.
- Pressionando "MIN" e "HOUR" ao mesmo tempo, o display mostrará "☉", no lado direito do display. Isto indica que a hora local está em "Horário de Verão", e uma hora será adicionada automaticamente. Pressione as duas teclas novamente para cancelar o "Horário de Verão".
- Pressionando "RESET", todas as programações serão apagadas.

NOTAS:

- 1- Este Timer pode ser ajustado para 127V/2000W ou 220V/3500W
- 2- Antes de usar, é preferível ligar o timer na energia elétrica para carregar a bateria interna do timer.
- 3- A tolerância do timer é menor que 2 minutos por mês